


Inden du starter, så luk alle andre programmer ned først (hvis andre SQL-services kører, skal de stoppes).

Log på Microsoft Imagine med dit unilogin og kodeord og hent følgende: SQL Server 2017 Enterprise 64-bit (English)

1. Lokaliser og start setup-programmet:



2. Svar ja til spørgsmålet om ændringer






3. Vent mens Microsoft gør klar




4. Tryk "Installation", når du er klar til at installere MS SQL serveren. Du kan eventuelt læse nogle af de viste vejledninger først.





5. Vælg den første option (New SQL Server stand-alone...)




6. Vent mens Microsoft gør klar...

SQL Server 2017


Please wait while Microsoft SQL Server 2017 Setup processes the current operation.



7. Markering ved den viste **produkt nøgle** og tryk "Next"




8. Der skal være sat et flueben ved "I accept..." for at kunne gå videre (Next)






9. Sæt et flueben ved "Microsoft Update" (så opdateringer til SQL serveren sker via den normale Microsoft opdateringsservice), klik "Next"



10. Det er OK med en advarsel ved Windows Firewall, men resten skal være grønne. Forsæt ved at klikke "Next".






11. Valg af "Features" – Det er en smagssag, hvor mange features I vælger at installere.

Vær dog opmærksom på den mængde plads, det tager at installere dem.

UNDLAD at vælge "PolyBase Query Service for External Data" – da den kan volde problemer (kræver Oracle SE Java Runtime Enviroment).


Tjek "Prerequiste for selected feature" – hvis andre programmer skal installeres for at anvende den valgte feature, så undlad den!

Klik "Next".






#### 12. Prik ved "Default instance" - klik "Next"




### 13. Konfiguration af server - klik "Next"






14. Vigtigt: Vælg "**Mixed mode**" og angiv et kodeord (husk at skrive koden ned til senere brug). Tilføj nuværende bruger (Add Current User), klik derefter "Next".

Det er en fordel med to muligheder for at logge på SQL serveren.






15. Prik ved "Multidimensional and Data Mining Mode", og tilføj nuværende bruger (Add Current User) - klik "Next"




16. Tilføj nuværende bruger (Add Current User) + "Next"






#### 17. Klik "Next"




#### 18. Klar til installation – Klik "Install"






19. Vent mens programmet installeres – dette kan godt tage lang tid...




20. Til slut skal det se sådan ud. Nu er selve databasen installeret.






21. Nu skal værktøjet til at håndtere databasen installeres (DBMS)



22. Linket fører til en web-side, hvor værktøjet kan hentes.





### 23. Det er gratis at hente...

#### SSMS is free!



Download SQL Server Management Studio 17.6 Upgrade Package (upgrades 17.x to 17.6)

#### Version Information

Release number: 17.6

Build number: 14.0.17230.0 Release date: March 20, 2018

24. Normalt er det mest sikkert at hente programmet først og derefter at installere det. Men det er muligt at køre denne "Setup" fil med det samme.




### 25. Sig Ja til ændringer






#### 26. Klik "Install"






27. Vent mens programmet installeres.




28. Nu er programmet klar til brug.






29. Første gang værktøjet tages i brug, vær opmærksom på feltet "Server name". Som det ses her, markeres feltet ved opstart. Det er navnet på den helt unikke server og vil være forskelligt fra maskine til maskine. Uden dette navn kan der ikke oprettes forbindelse til serveren. Eventuelt noter det ned.



30. Hvis der er valgt "Mixed mode" i punkt 14, kan der også opnås adgang til serveren via sa + det valgte kodeord.





31. Sådan kan det se ud, når database serveren er klar til brug (ved hjælp af SQL Servermanagement Tool).

